

---

[www.trust.com](http://www.trust.com)

---

# Trust.

START-LINE  
TRANSMITTER AEX-701



**USER MANUAL  
MULTI LANGUAGE**




**Item 71029 Version 1.0**




Always read the instructions  
before using this product

## WIRELESS SIGNAL REPEATER


1




2




3




4




5




6



7



8







### 1. Starting point

Make sure the Trust Smart Home transmitter is assigned to the Trust Smart Home receiver before proceeding. Read the receiver's manual for the code learning procedure.

### 2. Install batteries:

1. Detach the foot stand with a screwdriver.
2. Remove the screws to open the battery compartment.
3. Insert 2x 1,5V AA alkaline batteries with the correct polarity into the battery compartment.

### 3. Activate learn mode

Press the learn-button for 1 second. The learn mode will be active for 15 seconds and the LED-indicator on the front will blink.

### 4. Assign Trust Smart Home transmitter code

While the learn-mode is active, send an ON-signal with any Trust Smart Home transmitter. The LED-indicator will slowly blink twice to confirm the code has been received.

### 5. Close battery cover and click-on the foot stand.

Tighten all screws to ensure waterproofness.

### 6. Mounting inside or outside

Use the foot for horizontal placement or use the rear slots for vertical mounting.

### 7. Single code delete

1. Press the learn-button for 1 second. The learn mode will be active for 15 seconds and the LED-indicator will blink.
2. While the delete mode is active, send an OFF-signal with a Trust Smart Home transmitter to delete the transmitter code.
3. The LED indicator will blink twice slowly to confirm code deletion.

## 8. Full memory delete

1. Press and hold the learn-button (aprox. 7 sec.) untill the LED-indicator starts blinking. The delete mode will be active for 15 seconds.
2. While the delete mode is active, press the learn button again for 1 second.
3. The LED indicator will blink twice slowly to confirm memory deletion.



### **1. Ausgangspunkt**

Bevor Sie fortfahren: Vergewissern Sie sich, dass der Trust Smart Home-Sender dem Trust Smart Home-Empfänger zugewiesen ist. Das Verfahren zum Lernen des Codes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des Empfängers.

### **2. Einlegen der Batterien in den Sender**

1. Lösen Sie den Standfuß mit einem Schraubendreher.
2. Drehen Sie die Schrauben am Batteriefach heraus und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
3. Legen Sie zwei 1,5-V-Alkali-Batterien (AA) in das Batteriefach ein. Die Polung muss mit den Symbolen auf dem Batteriehalter übereinstimmen.

### **3. Lernmodus aktivieren**

Halten Sie die Lerntaste eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 15 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.

### **4. Trust Smart Home-Sendercode zuweisen**

Im aktivierten Lernmodus kann ein EIN-Signal mit einem beliebigen Trust Smart Home-Sender gesendet werden, um den Code dem Speicher zuzuweisen.

### **5. Schließen Sie den Batteriefachdeckel und lassen Sie den Standfuß einrasten**

Ziehen Sie alle Schrauben an, damit das Gehäuse wasserdicht ist.

### **6. Anbringen des Senders in Innenräumen oder im Freien**

Verwenden Sie den Fuß zur waagerechten Aufstellung oder die Schlitzlöcher an der Rückseite zur Wandmontage.

**7. Einzelnen Code löschen**

1. Halten Sie die Lerntaste eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 12 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.
2. Bei aktiviertem Lernmodus können Sie ein AUS-Signal eines bestimmten Trust Smart Home-Senders senden, um diesen Code zu löschen.
3. Die LED-Kontrollleuchte blinkt zwei Mal, um das Löschen des Codes zu bestätigen.

**8. Gesamten Speicher löschen**

1. Halten Sie die Lerntaste des Empfängers etwa sieben Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige anfängt schnell zu blinken. Der Löschmodus bleibt 15 Sekunden aktiviert.
2. Drücken Sie die Lerntaste erneut eine Sekunde lang bei aktiviertem Löschmodus.
3. Die LED-Kontrollleuchte blinkt zwei Mal, um das Löschen des Speichers zu bestätigen.

### **1. Situation de départ**

Avant de continuer : vérifiez que l'émetteur Trust Smart Home-Sender est connecté au récepteur Trust Smart Home. La procédure de recherche des signaux est expliquée dans le mode d'emploi du récepteur.

### **2. Placement des piles dans l'émetteur**

1. À l'aide d'un tournevis, retirez le pied du fond de l'appareil.
2. Dévissez les vis et ouvrez le compartiment à piles.
3. Placez deux piles alcalines AA 1,5 V dans le compartiment. La polarité doit être identique aux indications du support.

### **3. Activation du mode de recherche**

Appuyez une seconde sur le bouton de recherche. Le mode recherche va être actif pendant 15 secondes. Le voyant indicateur va clignoter lentement.

### **4. Connexion à un émetteur Trust Smart Home**

Pendant que le mode recherche est actif, envoyez un signal d'activation depuis un émetteur Trust Smart Home pour enregistrer son code en mémoire.

### **5. Revissez le capot du compartiment à piles et remettez le pied en place**

Serrez toutes les vis pour que le boîtier reste étanche.

### **6. Placement de l'émetteur à l'intérieur ou à l'extérieur**

Utilisez le pied pour un positionnement horizontal ou les ouvertures à l'arrière pour un montage au mur.

**7. Effacement du code d'émission**

1. Appuyez une seconde sur le bouton de recherche. Le mode recherche va être actif pendant 12 secondes. Le voyant indicateur va clignoter lentement.
2. Pendant que le mode recherche est actif, envoyez un signal de désactivation à partir d'un émetteur Trust Smart Home précis pour effacer son code de la mémoire.
3. Le voyant indicateur clignote deux fois pour confirmer l'effacement du code.

**8. Effacer toute la mémoire**

1. Conservez le bouton de recherche du récepteur enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que le voyant indicateur se mette à clignoter rapidement. Le « mode effacement » reste maintenant actif pendant 15 secondes.
2. Appuyez encore une seconde sur le bouton de recherche pendant que le mode effacement est actif.
3. Le voyant indicateur clignote deux fois pour confirmer l'effacement de la mémoire.



### **1. Uitgangspunt**

Voordat u doorgaat: controleer of de Trust Smart Home-zender aan de Trust Smart Home-ontvanger is toegewezen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de ontvanger om de leermodus te activeren.

### **2. Batterijen in de zender plaatsen**

1. Maak de voetplaat met een schroevendraaier los.
2. Draai de schroeven op het batterijvak eruit en verwijder het afdekplaatje van het batterijvak.
3. Plaats twee 1,5 V alkalinebatterijen (AA) in het batterijvakje. De plus en min moeten overeenkomen met de symbolen op de batterijhouder.

### **3. Leermodus activeren**

Houd de leer-knop één seconde ingedrukt. De leermodus blijft 15 seconden lang actief. Gedurende deze tijd knippert het lampje langzaam.

### **4. Trust Smart Home-zendercode toewijzen**

Als de leermodus actief is, kan met een willekeurige Trust Smart Home-zender een AAN-sigitaal worden verzonden om de code in het geheugen op te slaan.

### **5. Sluit het batterijvak met het afdekplaatje en klik de voetplaat vast**

Draai alle schroeven vast zodat de behuizing waterdicht is.

### **6. De zender binnen of buiten plaatsen**

Gebruik het voetje om de repeater rechtop te zetten of de uitsparing aan de achterzijde voor montage aan de muur.

**7. Eén code wissen**

1. Houd de leer-knop één seconde ingedrukt. De leermodus blijft 12 seconden lang actief. Gedurende deze tijd knippert het lampje langzaam.
2. Wanneer de leermodus actief is, kunt u met een bepaalde Trust Smart Home-zender een UIT-signaal versturen om deze code te wissen.
3. Het controlelampje knippert twee keer om het wissen van de code te bevestigen.

**8. Volledig geheugen wissen**

1. Houd de leer-knop van de ontvanger ongeveer zeven seconden ingedrukt, totdat het lampje snel gaat knipperen. De wismodus blijft 15 seconden lang actief.
2. Druk terwijl de wismodus actief is de leer-knop opnieuw één seconde in.
3. Het controlelampje knippert twee keer om het wissen van het geheugen te bevestigen.

### **1. Punto iniziale**

Prima di procedere, accertarsi che il trasmettitore Trust Smart Home sia stato assegnato al ricevitore Trust Smart Home. Leggere il manuale del ricevitore per la procedura di apprendimento del codice.

### **2. Installare le batterie:**

1. Smontare il sostegno con un cacciavite
2. Rimuovere le viti per aprire il vano batterie.
3. Inserire 2 batterie alcaline da 1,5 V AA rispettando la polarità nel vano batteria.

### **3. Attivare la modalità di apprendimento (learn)**

Premere per 1 secondo il pulsante di apprendimento. La modalità apprendimento sarà attiva per 15 secondi e la spia a LED sulla parte anteriore lampeggerà.

### **4. Assegnare un codice trasmettitore Trust Smart Home**

Mentre la modalità apprendimento è attiva, inviare un segnale di accensione con qualsiasi trasmettitore Trust Smart Home. La spia a LED lampeggerà lentamente due volte per confermare la ricezione del codice.

### **5. Chiudere il coperchio della batteria e far scattare sul sostegno.**

Serrare tutte le viti per assicurare l'impermeabilità.

### **6. Montaggio interno o esterno**

Utilizzare il piedino per una sistemazione orizzontale, oppure utilizzare le fessure posteriori per il montaggio verticale.

### **7. Cancellazione di un singolo codice**

1. Premere per 1 secondo il pulsante di apprendimento (learn). La modalità apprendimento sarà attiva per 15 secondi e la spia a LED lampeggerà.
2. Mentre la modalità di cancellazione è attiva, inviare un segnale di spegnimento con un trasmettitore Trust Smart Home specifico per eliminare il codice del trasmettitore
3. La spia a LED lampeggerà lentamente due volte per confermare l'eliminazione del codice.

### **8. Cancellazione completa della memoria**

1. Tenere premuto il pulsante di apprendimento (per circa 7 sec.), finché la spia a LED inizierà a lampeggiare. La modalità cancellazione sarà attiva per 15 secondi.
2. Mentre la modalità di cancellazione è attiva, premere di nuovo per 1 secondo il pulsante di apprendimento.
3. La spia a LED lampeggerà lentamente due volte per confermare la cancellazione della memoria.



### 1. Punto de partida

Asegúrese de que el transmisor Trust Smart Home se asigna al receptor Trust Smart Home antes de empezar. Lea el manual del receptor para conocer el procedimiento de aprendizaje del código.

### 2. Colocación de las pilas en el transmisor

1. Separe el pie de soporte con un destornillador.
2. Retire los tornillos para abrir el compartimento de la batería.
3. Coloque 2 pilas alcalinas AA de 1,5V en el compartimento de las pilas. La polaridad debería coincidir con los símbolos del soporte.

### 3. Activación del modo aprendizaje

Pulse el botón de aprendizaje durante un segundo. El modo aprendizaje permanecerá activo durante 15 segundos y el indicador LED parpadeará lentamente.

### 4. Asigne el código de transmisor Trust Smart Home

Mientras el modo aprendizaje esté activo, envíe una señal de encendido mediante cualquier transmisor Trust Smart Home para asignar el código a la memoria.

### 5. Cierre la cubierta de la batería y coloque el pie de soporte

Apriete todos los tornillos para garantizar la estanqueidad.

### 6. Coloque el transmisor en interiores o exteriores

Utilice el pie para colocarlo horizontalmente o las ranuras posteriores para colgarlo en la pared.

### 7. Eliminación de un solo código

1. Pulse el botón de aprendizaje durante un segundo. El modo aprendizaje permanecerá activo durante 12 segundos y el indicador LED parpadeará lentamente.
2. Con el modo aprendizaje activado, envíe la señal de apagado de un transmisor Trust Smart Home específico para eliminar ese código.
3. El indicador LED parpadeará dos veces para confirmar la detección del código.

## **8. Eliminación de memoria cuando está llena**

1. Pulse y mantenga el botón de aprendizaje del receptor (aprox. 7 segundos) hasta que el indicador LED empiece a parpadear rápidamente. El modo eliminación permanecerá activo durante 15 segundos.
2. Con el modo eliminación activado, pulse el botón de aprendizaje otra vez durante 1 segundo.
3. El indicador LED parpadeará dos veces para confirmar la eliminación de la memoria.



### 1. Start

Kontrollera att Trust Smart Home-sändaren har tilldelats Trust Smart Home-mottagaren innan du fortsätter. Läs i mottagarens bruksanvisning om kodinlärningsproceduren.

### 2. Sätt i batterier:

1. Lossa stödet med en skruvmejsel.
2. Ta bort skruvarna för att öppna batteriluckan.
3. Sätt i 2x 1,5 V AA alkaliska batterier med rätt polaritet i batteriluckan.

### 3. Aktivera inlärningsläget

Tryck på inlärningsknappen under 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt i 15 sekunder och lysdioden på framsidan kommer att blinka.

### 4. Ange Trust Smart Home-sändarkoden

Medan inlärningsläget är aktivt kan en ON-signal skickas med valfri Trust Smart Home-sändare. Lysdioden kommer att blinka långsamt 2 gånger för att bekräfta att koden har erhållits.

### 5. Stäng batterifacket och klicka på stödet.

Dra åt alla skruvar för att garantera vattentätheten.

### 6. Montering inomhus eller utomhus

Använd stödet för att ställa den horisontellt eller använd hålen på baksidan för vertikal montering.

### 7. Radera en kod

1. Tryck på inlärningsknappen under 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt i 15 sekunder och lysdioden kommer att blinka.
2. Medan raderingsläget är aktivt kan en OFF-signal skickas med en Trust Smart Home-sändare för att radera sändarkoden.
3. Lysdioden kommer att blinka långsamt 2 gånger för att bekräfta kodraderingen.

## 8. Radera hela minnet

1. Tryck på och håll ner inlärningsknappen (ung. 7 sekunder) tills lysdioden börjar blinka. Raderingsläget är aktivt i 15 sekunder.
2. Medan raderingsläget är aktivt ska inlärningsknappen tryckas in igen under 1 sekund.
3. Lysdioden kommer att blinka långsamt 2 gånger för att bekräfta minnesraderingen.



### 1. Začínáme

Před pokračováním se ujistěte, zda je přenašeč Trust Smart Home přiřazen k příslušnému přijímači Trust Smart Home. Postup programování kódu najdete v příručce přijímače.

### 2. Instalace baterií:

1. Šroubovákem demontujte nožičkový podstavec.
2. Demontujte šrouby a otevřete přihrádku na baterie.
3. Do přihrádky na baterie vložte 2 alkalické baterie 1,5 V typu AA. Dbejte na správnou polaritu.

### 3. Aktivace režimu učení

Přidržte tlačítko učení stisknuté po dobu 1 s. Režim učení bude aktivní po dobu 15 s, přičemž indikátor LED v přední části bude blikat.

### 4. Přiřazení kódu přenašeče Trust Smart Home

V aktivním režimu učení odešlete signál zapnutí ON pomocí jakéhokoliv přenašeče Trust Smart Home. Indikátor LED dvakrát pomalu zabliká, čímž potvrdí přijetí kódu.

### 5. Zavřete kryt baterie a nacvakněte nožičkový podstavec.

Utáhněte všechny šrouby, čímž zajistíte vodotěsnost.

### 6. Montáž ve vnitřních nebo venkovních prostorách

Při horizontálním umístění použijte podstavec, zadní drážky pak při svislé montáži.

### 7. Odstranění jednotlivého kódu

1. Přidržte tlačítko učení stisknuté po dobu 1 s. Režim učení bude aktivní po dobu 15 s, přičemž indikátor LED bude blikat.
2. V aktivním režimu odstranění odešlete signál OFF pomocí přenašeče Trust Smart Home. Tím tento kód odstraníte.
3. Indikátor LED dvakrát pomalu zabliká, a potvrdí tak odstranění kódu.

## 8. Smazání zaplněné paměti

1. Stiskněte a přidržte stisknuté tlačítko učení na přijímači (cca 7 s), dokud indikátor LED nezačne blikat. Režim smazání bude aktivní po dobu 15 s.
2. V aktivovaném režimu smazání opětovně stiskněte a přidržte tlačítko učení po dobu 1 s.
3. Indikátor LED dvakrát pomalu zabliká, a potvrdí tak smazání paměti.



### 1. Než začnete

Než budete pokračovať, uistite sa, že vysielateľ Trust Smart Home je priradený k prijímaču Trust Smart Home. Postup programovania kódov nájdete v návode k prijímaču.

### 2. Inštalácia batérií:

1. Použitím skrutkovača demontujte stojan.
2. Odstráňte skrutky a otvorte priehradku na batérie.
3. Vložte 2x 1,5V AA alkalické batérie so správnou polaritou do priehradky na batérie.

### 3. Aktivácia režimu učenia

Stlačte tlačidlo učenia a podržte ho 1 sekundu. Režim učenia bude aktívny 15 sekúnd a indikátor LED v prednej časti bude blikať.

### 4. Priradenie kódu vysielача Trust Smart Home

Zatiaľ čo je aktívny režim učenia, odošlite signál zapnutia z akéhokoľvek vysielача Trust Smart Home. Indikátor LED dvakrát pomaly blikne a potvrdí tak prijatie kódu.

### 5. Zatvorte kryt batérií a zaistite stojan.

Zaskrutkujte všetky skrutky, aby sa zaistila vodotesnosť.

### 6. Montáž vnútri alebo vonku

Na horizontálne umiestnenie použite stojan a na upevnenie na stenu použite zadné otvory.

### 7. Vymazanie jednotlivých kódov

1. Stlačte tlačidlo učenia a podržte ho 1 sekundu. Režim učenia bude aktívny 15 sekúnd a indikátor LED bude blikať.
2. Zatiaľ čo je aktívny režim vymazania, odošlite signál vypnutia z vysielача Trust Smart Home, čím vymažete kód vysielача.
3. Indikátor LED dvakrát pomaly zabliká a potvrdí tak vymazanie kódu.

## 8. Vymazanie celej pamäte

1. Stlačte a podržte tlačidlo učenia (pribl. 7 sekúnd), kým nezačne blikať indikátor LED. Režim vymazania bude aktívny 15 sekúnd.
2. Zatiaľ čo je aktívny režim vymazania, znovu stlačte a podržte 1 sekundu tlačidlo učenia.
3. Indikátor LED dvakrát pomaly zabliká a potvrdí tak vymazanie kódu.



### 1. Punct de începere

Asigurați-vă că transmițătorul Trust Smart Home este alocat receptorului Trust Smart Home înainte de a începe. Citiți manualul receptorului pentru procedura de învățare a codului.

### 2. Instalarea bateriilor:

1. Demontați suportul cu o șurubelniță.
2. Îndepărtați șuruburile pentru a deschide compartimentul bateriilor.
3. Introduceți 2x 1,5V AA baterii alcaline respectând polaritatea specificată pe compartiment.

### 3. Activați modul de învățare

Țineți apăsat butonul de învățare 1 secundă. Modul învățare va fi activ timp de 15 secunde, iar indicatorul LED din față va pâlpâi.

### 4. Alocați codul transmițătorului Trust Smart Home

În timp ce modul de învățare este activ, trimiteți un semnal de Pornire de la orice transmițător Trust Smart Home. Indicatorul LED va pâlpâi încet pentru a confirma recepționarea codului.

### 5. Închideți capacul bateriei și puneți la loc suportul.

Strângeți toate șuruburile pentru a asigura etanșeitatea.

### 6. Montarea în interior și exterior

Folosiți talpa pentru montaj orizontal sau ancorele laterale pentru montaj pe perete.

### 7. Ștergerea unui singur cod

1. Țineți apăsat butonul de învățare 1 secundă. Modul învățare va fi activ timp de 15 secunde, iar indicatorul LED va pâlpâi.
2. În timp ce modul de ștergere este activ, trimiteți un semnal de Oprire de la un transmițător Trust Smart Home pentru a șterge codul.
3. Indicatorul LED va clipi de două ori încet pentru a confirma ștergerea codului.

## 8. Ștergerea întregii memorii

1. Țineți apăsat butonul de învățare (aprox. 7 secunde) până când indicatorul LED începe să pâlpâie. Modul de ștergere va fi activ timp de 15 secunde.
2. În timp ce modul ștergere este activ, țineți apăsat din nou butonul de învățare timp de 1 secundă.
3. Indicatorul LED va clipi de două ori încet pentru a confirma ștergerea memoriei.

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER



### Safety Instructions

Product support: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Warranty conditions: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

To ensure safe handling of the device, follow the safety advice on: [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety)

The Wireless range is strongly dependent on local conditions such as the presence of HR glass and reinforced concrete. Never use Trust Smart Home products for life-support systems. This product is water-resistant. Do not attempt to repair this product. Wire colors may vary per country. Contact an electrician when in doubt about wiring. Never connect lights or equipment that exceed the maximum load of the receiver. Exercise caution when installing a receiver voltage may be present, even when a receiver is switched off. Maximum radio transmit power: -73.0 dBm. Radio transmission frequency range: 433,92 MHz



Disposal of packaging materials - Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable.



Disposal of the device - The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user.



Disposal of batteries - Used batteries may not be disposed of in household waste. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Dispose of batteries according to local regulations. Cover the poles of partially discharged batteries with tape to prevent short circuits.



Trust Electronics Ltd. declares that item number 71029/71029-02 is in compliance with Directive Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)



Trust International B.V. declares that item number 71029/71029-02 is in compliance with Directive 2014/53/EU - 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)



### Veiligheidsinstructies

Productondersteuning: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Garantievoorwaarden: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Voor een veilig gebruik van de apparaten dient u de veiligheidsaanwijzingen op [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety) op te volgen.

Het draadloos bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de aanwezigheid van HR glas en gewapend beton

Gebruik nooit Trust Smart Home-producten voor levensondersteunende systemen. Dit product is waterbestendig.

Probeer dit product niet zelf te repareren. Draadkleuren kunnen per land verschillen. Neem contact op met een elektricien

wanneer u twijfelt over de bedrading. Sluit nooit lampen of apparatuur aan die de maximale belasting van de ontvanger

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

overschrijden. Wees voorzichtig bij het installeren van een ontvanger er kan spanning aanwezig zijn, zelfs wanneer een ontvanger is uitgeschakeld. Het verpakkingsmateriaal weggooiën - Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd. Het apparaat weggooiën - Het afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat onder Richtlijn 2012/19/EU valt. In deze richtlijn is bepaald dat dit apparaat aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid, maar dat het moet worden ingeleverd bij een speciaal daarvoor ingericht inzamelpunt, recyclingdepot of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis voor de gebruiker. Batterijen weggooiën - Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Maximaal radio zendvermogen: -7,30 dBm. Radio zendfrequentie bereik: 433,92 MHz.



Trust International B.V. verklaart dat artikelnummer 71029/71029-02 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU - 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)



### Sicherheitshinweise

Produktsupport: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Gewährleistung: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Befolgen Sie für die sichere Handhabung des Geräts die Sicherheitshinweise unter: [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety)

Arbeiten an spannungsführenden Teilen dürfen ausschließlich durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden. Die Funkreichweite ist stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, wie dem Vorhandensein von HR-Glas und stahlbewehrtem Beton. Trust Smart Home-Produkte dürfen nicht für lebenserhaltende Systeme eingesetzt werden. Dieses Produkt ist wasserfest. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Die Farben der Kabel können in einigen Ländern abweichen. Schließen Sie auf keinen Fall Lampen oder Geräte an, die die maximal zulässige Last des Empfängers überschreiten. Vorsicht bei der Installation eines Empfängers. Es kann Spannung vorhanden sein, auch wenn der Empfänger ausgeschaltet ist. Entsorgung der

Verpackungsmaterialien

- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften. Entsorgung des Geräts. Das nebenstehend abgebildete Symbol, eine durchgekreuzte Abfalltonne, weist darauf hin, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Diese Richtlinie legt fest, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an eigens dafür eingerichteten Rückgabestellen bzw. Recyclinghöfen bzw. an ein Entsorgungsunternehmen abgegeben werden muss. Die Entsorgung ist für den Verbraucher kostenlos. Bitte tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei, indem Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder den städtischen oder kommunalen Behörden. Entsorgung der Batterien - Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Batterien dürfen nur vollständig entleert entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Maximale Funksendeleistung: -7,30 dBm. Frequenzbereich der Funkübertragung: 433,92 MHz



Trust International B.V. erklärt, dass Artikelnummer 71029/71029-02 die Richtlinie 2014/53/EU - 2011/65/EU erfüllt. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER



### Consignes de sécurité

Assistance produit : [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Conditions de garantie : [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Pour garantir une manipulation sûre de cet équipement, suivez les consignes de sécurité de la page : [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety). La portée sans fil dépend considérablement des conditions locales telles que la présence de vitrage HR et de béton armé. N'utilisez jamais les produits Trust Smart Home pour les systèmes d'assistance à la vie. Ce produit résiste à l'eau. N'essayez pas de réparer ce produit. Les couleurs des fils peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez un électricien en cas de doutes au sujet du câblage. Ne connectez jamais des lumières ou des équipements qui dépassent la charge maximale du récepteur. Faites preuve de prudence lors de l'installation d'un récepteur : une tension peut être présente, même lorsque le récepteur est éteint. Élimination des matériaux d'emballage - Éliminez les matériaux d'emballage devenus inutiles conformément à la réglementation locale en vigueur. Mise au rebut de l'équipement - Le symbole adjacent d'une poubelle à roulettes barrée signifie que cet appareil est soumis à la directive 2012/19 / UE. Cette directive stipule que cet appareil ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis à des lieux de collecte, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets spécialement aménagés. Cette élimination est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et éliminez cet appareil correctement. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre société de recyclage locale, de la ville ou des autorités locales.. Mise au rebut des piles - Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Ne mettez les piles au rebut que lorsqu'elles sont entièrement déchargées. Procédez à leur élimination conformément aux réglementations locales applicables. Puissance d'émission radio maximale: -730 dBm. Gamme de fréquence de transmission radio: 433,92 MHz



Trust International B.V. déclare que l'article numéro 71029/71029-02 est conforme aux directives 2014/53/EU - 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : [www.trust.com/](http://www.trust.com/) compliance



### Istruzioni sulla sicurezza

Assistenza prodotto: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Condizioni di garanzia: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Per garantire la gestione sicura del dispositivo, attenersi alla comunicazione sulla sicurezza: [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety). La portata wireless dipende essenzialmente da condizioni locali, come la presenza di vetro HR e cemento armato. Non utilizzare mai i prodotti Trust Smart Home per sistemi salvavita. Questo prodotto è resistente all'acqua. Non cercare di riparare il prodotto. I colori dei fili possono variare in base al paese. In caso di dubbi sul cablaggio, rivolgersi a un elettricista. Non collegare mai luci o apparecchiature che superino il carico massimo del ricevitore. Esercitare prudenza quando si installa il ricevitore. Potrebbe essere attiva la tensione elettrica, anche con il ricevitore spento.

Smaltimento dei materiali di imballaggio - Smaltire i materiali di imballaggio non più necessari attenendosi alle normative locali vigenti. Smaltimento del dispositivo - Il simbolo laterale di un contenitore di spazzatura con ruote barrato da una croce indica che il presente dispositivo è soggetto alla Direttiva 2012/19/UE. La Direttiva sancisce che il presente dispositivo non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici alla fine della sua vita utile, ma deve essere consegnato a centri di raccolta specializzati, isole ecologiche o società di smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento è gratuito. Smaltire correttamente il presente dispositivo

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

per proteggere l'ambiente. È possibile richiedere maggiori informazioni alla società locale di smaltimento dei rifiuti o al proprio comune. Smaltimento delle batterie - È vietato smaltire le batterie esauste nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie soltanto quando saranno completamente scariche. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Potenza di trasmissione radio massima: -73.0 dBm. Gamma di frequenze di trasmissione radio: 433,92 MHz

**CE** Trust International B.V. Dichiara che il codice articolo 71029/71029-02 è conforme alle Direttive 2014/53/UE - 2011/65/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)

### **ES** Instrucciones de seguridad

Soporte del producto: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Condiciones de la garantía: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Para garantizar la manipulación segura del dispositivo, siga los consejos de seguridad que aparecen en: [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety) El alcance inalámbrico depende enormemente de las condiciones locales como la presencia de cristal HR y hormigón reforzado. No utilice nunca los productos Trust Smart Home para sistemas de soporte vital. Este producto es resistente al agua. No trate de reparar este producto usted mismo. Los colores de los cables pueden variar entre países. Póngase en contacto con un técnico electricista si tiene dudas sobre el cableado. Nunca conecte luces o equipamiento que excedan la carga máxima del receptor. Actúe con precaución durante la instalación de un receptor: puede existir tensión aunque el receptor esté apagado. Eliminación de materiales de embalaje: deseche los materiales de embalaje que ya no se necesiten de conformidad con las regulaciones locales vigentes. Eliminación del dispositivo. El símbolo de un carrito de basura tachado mostrado indica que este dispositivo está sujeto a la Directiva 2012/19/UE. Esta directiva expone que este dispositivo no debe eliminarse con los residuos domésticos generales al final de su vida útil, sino que debe llevarse a lugares de recogida concretos, plantas de reciclaje o empresas de eliminación. La eliminación es gratuita para el usuario. Deshágase de este dispositivo correctamente para proteger el entorno. Puede obtener más información de la empresa de residuos de su localidad o de la autoridad municipal o local. Eliminación de baterías: las baterías usadas no se pueden desechar junto con los residuos domésticos. Únicamente elimine las baterías cuando estén totalmente descargadas. Deseche las baterías conforme a las regulaciones locales. Potencia máxima de transmisión de radio: -73.0 dBm. Rango de frecuencia de transmisión de radio: 433,92 MHz

**CE** Trust International B.V. declara que el artículo número 71029/71029-02 cumple las Directivas 2014/53/UE - 2011/65/UE. En la siguiente dirección web se puede encontrar el texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)

### **SV** Säkerhetsanvisningar

Produktsupport: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Garanti villkor: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Följ säkerhetsråden på [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety) för säker hantering av enheten. Den trådlösa räckvidden varierar starkt beroende på lokala förhållanden som förekomsten av HR-glas och förstärkt betong. Använd aldrig Trust Smart Home-produkter för livsuppehållande system. Den här produkten är vattenbeständig.

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

Försök inte att laga produkten. Kablarnas färger kan variera i olika länder. Kontakta en elektriker om du är osäker på kablarnas färger. Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maxbelastning. Var försiktig när du installerar en mottagare. Det kan finnas elektrisk spänning även om mottagaren är avstängd. Avfallshantering av förpackningsmaterial – Avfallshantera förpackningsmaterial som inte längre behövs enligt tillämpliga lokala regler. Avfallshantering av enheten – Symbolen med en överstruken soptunna indikerar att enheten är underkastad bestämmelserna i direktiv 2012/19/EU. Enligt detta direktiv är det förbjudet att slänga enheten i det vanliga hushållsavfallet när den har nått slutet på sin livscykel. Den måste då lämnas till särskilda insamlingsställen, återvinningscentraler eller skrotföretag. Det kostar inget för användaren att lämna enheten till återvinning. Om du deponerar enheten på korrekt sätt hjälper du till att skydda miljön. Du kan få mer information om detta från ditt lokala sophämtningsföretag eller kommunen. Avfallshantering av batterier – Förbrukade batteriet får ej slängas i hushållssoporna. Kassera enbart batterier när de är helt urladdade. Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Maximal radiosändningseffekt: -73,0 dBm. Radiosändningsfrekvensområde: 433,92 MHz



Trust International B.V. intygar att artikelnummer 71029/71029-02 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU – 2011/65/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)



### Bezpečnostní pokyny

Podpora produktu: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Záruční podmínky: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Pro zajištění bezpečné manipulace s přístrojem dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na: [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety). Bezdrátový dosah je velmi závislý na místních podmínkách, jako je přítomnost HR skla a železobetonu. Nikdy nepoužívejte produkty Trust Smart Home pro systémy podpory života. Tento produkt odolný proti vodě. Produkt neopravujte. Barvy vodičů se mohou v různých státech lišit. V případě pochybností o zapojení vodičů se obraťte na elektrikáře. Nikdy nepřipojujte světla nebo zařízení, která překračují maximální zatížení přijímače. Při instalaci přijímače dbejte zvýšené opatrnosti, přijímač může být pod napětím, i když je vypnutý. Likvidace obalových materiálů – Zlikvidujte již nepotřebné obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy. Likvidace zařízení – Sousední symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že toto zařízení podléhá směrnici 2012/19/EU. Tato směrnice stanoví, že toto zařízení nesmí být po skončení své životnosti vyhozeno do běžného domovního odpadu, ale musí být předáno do speciálně zřízených sběrných míst, skladů k recyklaci odpadu nebo společně s ostatním pro likvidaci. Tato likvidace je pro uživatele zdarma. Chraňte životní prostředí a zlikvidujte toto zařízení příslušným způsobem. Další informace lze získat od místní společnosti pro likvidaci odpadu, od města nebo od místního úřadu. Likvidace baterií – Použité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Baterie likvidujte až po úplném vybití. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Maximální rádiový výsílací výkon: -73,0 dBm. Frekvenční rozsah rádiového přenosu: 433,92 MHz



Společnost Trust International B.V. prohlašuje, že produkt číslo 71029/71029-02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU – 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)



### Bezpečnostné pokyny

Podpora výrobkov: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Záručné podmienky: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Aby ste zabezpečili bezpečnú manipuláciu so zariadením, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na: [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety)

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

Dosah bezdrôtového signálu silne závisí od miestnych podmienok, napríklad od prítomnosti HR skla a železobetónu. Výrobky Trust Smart Home nikdy nepoužívajte pre systémy na podporu životných funkcií. Tento výrobok je vodotesný. Tento výrobok sa nepokúšajte opravovať. Farby vodičov sa v závislosti od krajiny môžu líšiť. Ak máte pochybnosti ohľadom kabeláže, kontaktuje elektrikára. Nikdy nepripájajte svetlá alebo zariadenia, ktoré prekračujú maximálnu kapacitu prijímača. Pri inštalácii prijímača buďte opatrní, pretože prijímač môže byť pod napätím, aj keď je vypnutý.

Likvidácia obalových materiálov - Obalové materiály, ktoré už nie sú potrebné, zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi. Likvidácia zariadenia - Symbol s preškrtnutým kontajnerom znamená, že toto zariadenie podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica uvádza, že toto zariadenie sa nesmie na konci svojej životnosti likvidovať s normálnom domovým odpadom, ale musí sa odovzdať v špeciálnych zberných strediskách, recyklačných skladoch alebo spoločnostiach na likvidáciu odpadu. Táto likvidácia je pre používateľa bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte toto zariadenie správnym spôsobom. Ďalšie informácie môžete získať od miestnej spoločnosti na likvidáciu odpadu alebo od mesta alebo miestneho úradu. Likvidácia batérií - Použité batérie sa nesmú likvidovať ako domový odpad. Batérie likvidujte, len keď sú úplne vybité. Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Maximálny rádiový vysielač výkon: -730 dBm. Frekvenčný rozsah rádiového prenosu: 433,92 MHz

**CE** Spoločnosť Trust International B.V. vyhlasuje, že položka číslo 71029/71029-02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ - 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

### **RO** Instrucțiuni de siguranță

Asistență produs: [www.trust.com/71029](http://www.trust.com/71029). Condiții privind garanția: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)

Pentru a asigura manipularea în siguranță a dispozitivului, respectați instrucțiunile privind siguranța de pe [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety). Raza de acțiune wireless depinde foarte mult de condițiile locale, cum ar fi prezența sticlei de înaltă eficiență și beton armat. Nu folosiți produsele Trust Smart Home la sisteme de susținere a vieții. Acest produs este rezistent la apă. Nu încercați să reparați acest produs. Culoarele firelor pot varia în funcție de țară. Luați legătura cu un electrician dacă aveți îndoieli cu privire la fire. Nu conectați lumini sau echipamente care depășesc sarcina maximă a receptorului. Aveți grijă la montarea receptorului, este posibil să existe tensiune chiar și atunci când receptorul este închis.

Eliminarea la deșeurilor a ambalajelor - Eliminați la deșeurilor ambalajele care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale. Eliminarea la deșeurilor a dispozitivului - Simbolul alăturat al toamăronului barat înseamnă că dispozitivul intră sub incidența Directivei 2012/19/UE. Această directivă prevede că acest dispozitiv nu poate fi eliminat ca deșeu menajer la sfârșitul duratei sale de utilizare și trebuie predat la centrele de colectare, reciclare sau societăți de eliminare locale speciale. Această eliminare este gratuită pentru utilizator. Protejați mediul și eliminați dispozitivul într-un mod adecvat. Puteți obține informații suplimentare de la societatea locală de eliminare a deșeurilor, sau de la autoritatea orășenească sau locală..

Eliminarea la deșeurilor a bateriilor - Bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile casnice. Aruncați bateriile numai dacă sunt descărcate complet. Aruncați bateriile în conformitate cu prevederile locale. Puterea maximă de transmisie radio: -7.30 dBm. Gama de frecvențe de transmisie radio: 433,92 MHz

**CE** Trust International B.V. declară că articolul numărul 71029/71029-02 respectă prevederile Directivelor 2014/53/UE - 2011/65/EU . Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

---

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

---

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

---

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

---

### Declaration of Conformity

Trust International B.V. declares that this Trust Smart Home-product:

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Model:        | AEX-701 Wireless signal repeater |
| Item number:  | 71029/71029-02                   |
| Intended use: | Indoor/Outdoor                   |

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)  
RED Directive (2014/53/EU)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance)

**TRUST SMART HOME**  
LAAN VAN BARCELONA 600  
3317DD DORDRECHT  
NEDERLAND  
[www.trust.com](http://www.trust.com)

**Trust Electronics Ltd.,**  
Sopwith Dr, Weybridge, KT13 ONT, UK.  
All brand names are registered trade-  
marks of their respective owners.  
Specifications are subject to change  
without prior notice. Made in China.

## AEX-701 WIRELESS SIGNAL REPEATER

---

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Codesystem | Automatic                                  |
| Power      | 2x AA 1.5V alkaline battery (not included) |
| Size       | HxWxL: 100 x 100 x 38 mm                   |
| IP rating  | IP56                                       |