

Trust.

START-LINE
TRANSMITTER AWST-9000Z



USER MANUAL
MULTI LANGUAGE




Item 71963 Version 1.0

Always read the instructions
before using this product



WIRELESS WALL SWITCH

AWST-9000Z WIRELESS WALL SWITCH

1




A




2

LED blinks 1x green






LED blinks 2x red




3

LED




4**5**


Optional



Optional



Optional



1. Insert/replace the battery

- A Remove the back plate with a flat screwdriver by placing it at the bottom between the back and front plate of the wall switch
- B Place a CR2032 battery in the wall switch
- C Put the wall switch back on the back plate. Make sure that the arrows on the back plate and in the wall switch both point up.

2. Send ON-OFF signal

- A Press the ON button on the wall switch 1x shortly to send an ON signal. The LED on the switch flashes 1x green.
- B Press the OFF button on the wall switch 1x shortly to send an OFF signal. The LED on the switch flashes 2x red.

3. Pair a Trust Smart Home receiver

- A Activate the learning mode of the receiver (Consult the receivers manual on how to put it into the learning mode).
- B When the learning mode is active, give an ON signal by pressing the ON button on the wall switch once to pair it to the receiver. The LED on the wall switch flashes 1x green.

4. Mount the wall switch

A Mount the wall switch with double-sided tape

If you want to mount the wall switch using the supplied double-sided tape, apply the double-sided tape to the back plate of the wall switch.

Place the wall switch (with the LED on the top) at the desired location on a flat surface.

B Mount the wall switch with screws

If you want to mount the wall switch using the supplied screws, first remove the back plate from the wall switch (see chapter 1 step A) and screw it tightly to the desired location.



When mounting, the arrow on the back plate must point upwards. Then click the wall switch back on the back plate.

When mounting on a wall box, make sure it is placed at an even height with the wall and that the back plate is hand-tightened to prevent bending of the back plate.

5. Set the switch-off time

With the AWST-9000 it is possible to set a Turn-off timer. With this, the wall switch switches off the paired receiver after a set time.

- A To set the Turn-off timer, press and hold the ON and OFF buttons simultaneously for 3 seconds until the LED starts flashing green
- B Give an ON signal within 3 sec to extend the Turn-off timer and an OFF signal to shorten the Turn-off time. The LED indicates which switch-off time is selected.

0s - LED keeps flashing 1x (no turn-off time)

5s - LED keeps flashing 2x

1m - LED keeps flashing 3x

10m - LED keeps flashing 4x

30m - LED keeps flashing 5x

60m - LED keeps flashing 6x

After choosing the desired Turn-off time, press and hold the ON and OFF button simultaneously again for 3 seconds, until the LED flashes quickly to confirm the setting.

Optional: Adjust the dimming range

- A Press the ON button to turn on the receiver.
- B Press the ON button again to activate the dimming mode. The light will dim slowly in a cycle from high brightness to low brightness.
- C Press the ON key for the third time to lock the desired brightness.

 Only with the ACC-250-LD and ACM-250-LD it is possible to dim the receivers by holding down the ON button to increase the brightness or holding down the OFF button to decrease the brightness.

 Press the ON button twice quickly to immediately set a dimmer to 100% brightness.
Press the OFF button twice quickly to immediately switch a dimmer to the lowest brightness.

Optional: Create a double wall switch

To turn the AWST-9000 into a double wall switch, carefully remove the button with a flat screwdriver.
Click the supplied push buttons for a double wall switch on the AWST-9000.

The two push buttons can be used as two separate channels to switch lamps / devices.

Optional: Unpair a Trust Smart Home receiver

Put the receiver in the learning mode (see the manual of the receiver for information on how to activate the learning mode).

When the receiver is in learning mode, send an OFF signal with the wall switch. The LED on the wall switch flashes 2x red.

1. Batterij plaatsen/vervangen

- A Verwijder de achterplaat met een platte schroevendraaier door deze aan de onderkant tussen de achter en voorplaat van de wandschakelaar te plaatsen.
- B Plaats een CR2032 batterij in de wandschakelaar.
- C Klik de wandschakelaar terug op de achterplaat. Zorg ervoor dat bij het terugplaatsen van de achterplaat de pijlen op de achterplaat en in de wandschakelaar beiden omhoog wijzen.

2. AAN UIT signaal sturen

- A Druk 1x kort op de AAN-knop van de wandschakelaar om een AAN signaal te sturen. De LED op de schakelaar knippert 1x groen.
- B Druk 1x kort op de UIT-knop van de wandschakelaar om een UIT-signaal te sturen. De LED op de wandschakelaar knippert 2x rood.

3. Een Trust Smart Home ontvanger koppelen

- A Activeer de leermodus van de ontvanger (Raadpleeg de handleiding van de ontvanger hoe deze in de leermodus moet worden gezet).
- B Wanneer de leermodus actief is, geeft u een AAN-signaal door 1x op de knop van de wandschakelaar te drukken om deze te koppelen aan de ontvanger. De LED op de wandschakelaar knippert 1x groen.

4. Wandschakelaar monteren

4A. Wandschakelaar bevestigen met dubbelzijdig tape

Als u de wandschakelaar wilt monteren met behulp van de meegeleverde dubbelzijdige tape, brengt u de dubbelzijdige tape aan op de achterplaat van de wandschakelaar.

Plak hierna de wandschakelaar (met de LED aan de bovenkant) op de gewenste locatie op een vlakke ondergrond.

4B. Wandschakelaar bevestigen met schroeven

Als u de wandschakelaar wilt monteren met behulp van de meegeleverde schroeven, verwijdert u eerst de achterplaat van de wandschakelaar (Zie hoofdstuk 1 stap A) en schroeft u deze vast op de gewenste locatie.

 Bij het bevestigen moet de pijl op de achterplaat omhoog wijzen. Klik hierna de wandschakelaar terug op de achterplaat.

Zorg ervoor dat bij montage op een wanddoos deze gelijk loopt met de muur en de achterplaat handvast wordt vastgedraaid om kromming van de achterplaat te voorkomen.

5. Uitschakeltijd instellen

Met de AWST-9000 is het mogelijk een uitschakeltijd in te stellen. Hiermee schakelt de wandschakelaar de gekoppelde ontvanger na een ingestelde tijd uit.

A Om de uitschakeltijd in te stellen houdt u de AAN en UIT knop 3 sec tegelijk ingedrukt tot de LED groen begint te knipperen

B Geef een AAN signaal om de uitschakeltijd te verlengen en een UIT signaal om de uitschakeltijd te verkorten. De LED geeft aan welke uitschakeltijd is geselecteerd.

- 0s – LED knippert steeds 1x (Geen uitschakel tijd)
- 5s – LED knippert steeds 2x
- 1m – LED knippert steeds 3x
- 10m – LED knippert steeds 4x
- 30m – LED knippert steeds 5x
- 60m – LED knippert steeds 6x

C Na het kiezen van de gewenste uitschakeltijd houdt u de AAN en UIT knop weer tegelijk ingedrukt voor 3 sec, tot de LED snel knippert om de instelling te bevestigen.

Optioneel: Dimmen

- A** Druk op de AAN-toets om de ontvanger aan te zetten.
- B** Druk nogmaals op de AAN-toets om de dimmode te activeren. Het licht zal langzaam in een cyclus van sterk naar zwak dimmen.
- C** Druk voor de derde keer op de AAN-toets om de gewenste lichtsterkte vast te zetten.

i Alleen met de ACC-250-LD en ACM-250-LD is het mogelijk deze ontvangers te dimmen door de AAN-knop ingedrukt te houden om de lichtsterkte te verhogen of de UIT-knop ingedrukt te houden om de lichtsterkte te verlagen.

- i** Druk 2x snel op de AAN knop om een dimmer meteen op 100% lichtsterkte te zetten.
Druk 2x snel op de UIT toets om een dimmer meteen naar op de laagste lichtsterkte te zetten.

Optioneel: Créeer een dubbele wandschakelaar

Om van de AWST-9000 een dubbele wandschakelaar te maken verwijderd u voorzichtig de knop met een platte schroevendraaier.

Klik hierna de bijgeleverde drukknoppen voor een dubbele wandschakelaar terug op de AWST-9000.

De twee drukknoppen kunnen worden gebruikt als twee aparte kanalen om lampen/apparaten te schakelen.

Optioneel: Een Trust Smart Home ontvanger ontkoppelen

Zet de ontvanger in de leermodus (raadpleeg de handleiding van de ontvanger voor informatie over het activeren van de leermodus).

Wanneer de ontvanger in de leermodus zit stuurt u een UIT signaal met de wandschakelaar. De LED op de wandschakelaar knippert 2x rood.

1. Installation/remplacement de la pile

- A Retirez la plaque arrière à l'aide d'un tournevis plat en l'insérant en bas, entre la plaque arrière et avant de l'interrupteur mural.
- B Placez une pile CR2032 dans l'interrupteur mural.
- C Replacez l'interrupteur mural sur la plaque arrière. Assurez-vous que les flèches situées sur la plaque arrière et dans l'interrupteur mural pointent toutes deux vers le haut.

2. Envoi d'un signal d'activation ou de désactivation

- A Pressez brièvement une fois le bouton ON de l'interrupteur mural pour envoyer un signal d'activation. Le voyant de l'interrupteur clignote 1 fois en vert.
- B Pressez brièvement une fois le bouton OFF de l'interrupteur mural pour envoyer un signal de désactivation. Le voyant de l'interrupteur clignote 2 fois en rouge.

3. Appairage d'un récepteur Trust Smart Home

- A Placez le récepteur en mode recherche (consultez le mode d'emploi du récepteur pour la marche à suivre).
- B Lorsque le mode recherche est actif, envoyez un signal d'activation en appuyant une fois sur le bouton ON de l'interrupteur mural pour l'appairer au récepteur. Le voyant de l'interrupteur mural clignote 1 fois en vert.

4. Montage de l'interrupteur mural

4A Fixation de l'interrupteur mural avec du ruban adhésif double face

Si vous souhaitez poser l'interrupteur mural à l'aide du ruban adhésif double face fourni, appliquez le ruban sur la plaque arrière de l'interrupteur mural.

Placez l'interrupteur mural (avec le voyant sur le dessus) à l'endroit souhaité sur une surface plane.

4B Fixation de l'interrupteur mural avec des vis

Si vous souhaitez monter l'interrupteur mural à l'aide des vis fournies, retirez d'abord la plaque arrière de l'interrupteur mural (voir chapitre 1 étape A) et vissez-la fermement à l'emplacement souhaité.

 Lors du montage, la flèche située sur la plaque arrière doit être orientée vers le haut. Replacez ensuite l'interrupteur mural en le clipsant sur la plaque arrière.

Lors du montage sur un boîtier mural, veillez à ce qu'il soit placé à la même hauteur que le mur et que la plaque arrière soit serrée à la main pour éviter qu'elle ne se plie.

5. Réglage du délai d'extinction souhaité

Avec l'AWST-9000, il est possible de régler une minuterie d'arrêt. Grâce à celle-ci, l'interrupteur mural éteindra le récepteur appairé après un certain temps.

A Pour régler la minuterie d'arrêt, appuyez simultanément sur les boutons ON et OFF pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter en vert.

B Envoyez un signal d'activation dans les 3 secondes pour prolonger la minuterie d'arrêt et un signal de désactivation pour raccourcir la minuterie d'arrêt. Le voyant indique le temps d'arrêt sélectionné.

0 s - Le voyant continue de clignoter 1x (pas de temps d'arrêt).

5 s - Le voyant continue de clignoter 2x.

1 min - Le voyant continue de clignoter 3x.

10 min - Le voyant continue de clignoter 4x.

30 min - Le voyant continue de clignoter 5x.

60 min - Le voyant continue de clignoter 6x.

Après avoir choisi le temps d'arrêt souhaité, appuyez à nouveau simultanément sur les boutons ON et OFF pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement pour confirmer le réglage.

Facultatif : Réglage de la séquence de variation

A Appuyez sur le bouton ON pour allumer le récepteur.

B Appuyez à nouveau sur le bouton ON pour activer le mode variateur. La lumière s'atténuerait lentement selon un cycle allant d'une luminosité élevée à une luminosité faible.

C Appuyez sur le bouton ON pour la troisième fois afin de verrouiller la luminosité souhaitée.

 Seuls les modèles ACC-250-LD et ACM-250-LD permettent de faire varier la luminosité des récepteurs en maintenant le bouton ON enfoncé pour augmenter la luminosité ou en maintenant le bouton OFF enfoncé pour diminuer la luminosité.

 Appuyez deux fois rapidement sur le bouton ON pour régler immédiatement un variateur à 100 % de luminosité. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton OFF pour régler immédiatement un variateur sur la luminosité la plus faible.

Facultatif : Création d'un double interrupteur mural

Pour transformer l'AWST-9000 en un double interrupteur mural, il faut retirer soigneusement le bouton à l'aide d'un tournevis plat.

Clipsez les boutons poussoirs fournis pour installer l'AWST-9000 comme interrupteur mural double.

1. Einlegen/Auswechseln der Batterie

- A** Entfernen Sie die Rückplatte mit einem Flachschraubendreher, den Sie unten zwischen der Rück- und der Frontplatte des Wandschalters ansetzen.
- B** Legen Sie eine Batterie vom Typ CR2032 in den Wandschalter ein.
- C** Befestigen Sie den Wandschalter wieder an der Rückplatte. Achten Sie darauf, dass die Pfeile an der Rückplatte und im Wandschalter beide nach oben weisen.

2. EIN-AUS-Signal senden

- A** Drücken Sie 1x kurz auf die EIN-Taste am Wandschalter, um ein EIN-Signal zu senden. Die LED am Schalter blinkt 1x grün.
- B** Drücken Sie 2x kurz auf die AUS-Taste am Wandschalter, um ein AUS-Signal zu senden. Die LED am Schalter blinkt 2x rot.

3. Kopplung eines Trust Smart Home-Empfängers

- A** Aktivieren Sie den Learn-Modus des Empfängers (lesen Sie im Handbuch des Empfängers nach, wie der Learn-Modus aktiviert wird).
- B** Wenn der Learn-Modus aktiv ist, senden Sie ein EIN-Signal, indem Sie einmal auf die EIN-Taste am Wandschalter drücken, um ihn mit dem Empfänger zu koppeln. Die LED am Wandschalter blinkt 1x grün.

4. Montage des Wandschalters

4A Befestigung des Wandschalters mit doppelseitigem Klebeband

Für die Befestigung des Wandschalters mit doppelseitigem Klebeband befestigen Sie das doppelseitige Klebeband an der Rückplatte des Wandschalters.

Platzieren Sie den Wandschalter (mit der LED oben) auf einem flachen Untergrund an der gewünschten Stelle.

4B Befestigung des Wandschalters mit Schrauben

Für die Befestigung des Wandschalters mit den mitgelieferten Schrauben entfernen Sie zunächst die Rückplatte vom Wandschalter (siehe Kapitel 1 Schritt **A**) und schrauben diese fest an der gewünschten Stelle an.

 Der Pfeil auf der Rückplatte muss bei der Montage nach oben weisen. Anschließend klippen Sie den Wandschalter wieder an der Rückplatte an.

Achten Sie bei der Montage an einer Wanddose auf einen bündigen Abschluss mit der Wand und ziehen Sie die Rückplatte handfest an, damit sie sich nicht verbiegt.

5. Einstellen der Ausschaltzeit

Mit dem AWST-9000 kann ein Ausschalt-Zeitschalter eingestellt werden. Der Wandschalter kann dann den gekoppelten Empfänger nach einer vorgegebenen Zeitdauer ausschalten.

- A** Für die Einstellung des Ausschalt-Zeitschalters halten Sie die EIN- und AUS-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED grün zu blinken beginnt.
- B** Senden Sie innerhalb von 3 Sekunden ein EIN-Signal, um die Ausschaltzeit zu verlängern oder senden Sie ein AUS-Signal, um die Ausschaltzeit zu verkürzen. Die LED zeigt die ausgewählte Ausschaltzeit an.

0 s - LED blinkt 1x (keine Ausschaltzeit)

5 s - LED blinkt 2x

1 min - LED blinkt 3x

10 min - LED blinkt 4x

15 min - LED blinkt 5x

60 min - LED blinkt 6x

Nach Auswahl der gewünschten Ausschaltzeit halten Sie die EIN- und AUS-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED rasch blinkt, um die Einstellung zu bestätigen.

Optional: Einstellung des Dimmbereichs

- A** Schalten Sie den Empfänger mit der EIN-Taste ein.
- B** Drücken Sie noch einmal auf die EIN-Taste, um die Dimmerfunktion zu aktivieren. Das Licht wird allmählich gedimmt (von hell nach dunkel).
- C** Drücken Sie ein drittes Mal auf die EIN-Taste, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

 Nur ACC-250-LD und ACM-250-LD: die Empfänger können durch Gedrückthalten der EIN-Taste (Erhöhung der Helligkeit) oder der AUS-Taste (Verminderung der Helligkeit) gedimmt werden.

 Drücken Sie zweimal schnell auf die EIN-Taste, um einen Dimmer direkt auf volle Helligkeit (100 %) einzustellen.
Drücken Sie zweimal schnell auf die AUS-Taste, um einen Dimmer direkt auf geringste Helligkeit einzustellen.

Optional: Herstellung eines Doppel-Wandschalters

Um den AWST-9000 in einen Doppel-Wandschalter zu verwandeln, entfernen Sie den Knopf vorsichtig mit einem Flachschaubendreher.

Klippen Sie die mitgelieferten Drucktaster für einen Doppel-Wandschalter am AWST-9000 an.

Die beiden Drucktaster können wie zwei eigene Kanäle zum Schalten von Lampen / Geräten verwendet werden.

1. Introducir/Cambiar la pila

- A Retire la placa posterior con un destornillador plano colocándolo en la parte inferior entre la placa posterior y la frontal del interruptor de pared
- B Coloque una pila CR2032 en el interruptor de pared
- C Vuelva a colocar el interruptor de pared en la placa posterior. Asegúrese de que las flechas de la placa posterior y del interruptor de pared apuntan hacia arriba.

2. Enviar señal de encendido-apagado

- A Pulse brevemente el botón de encendido (ON) del interruptor de pared una sola vez para enviar una señal de encendido. El LED del interruptor parpadea una vez en color verde.
- B Pulse brevemente el botón de apagado (OFF) del interruptor de pared una sola vez para enviar una señal de apagado. El LED del interruptor parpadea dos veces en color rojo.

3. Emparejar un receptor True Smart Home

- A Active el modo de aprendizaje del receptor (consulte el manual del receptor sobre cómo ponerlo en el modo de aprendizaje).
- B Cuando el modo de aprendizaje esté activo, proporcione una señal de encendido pulsando una sola vez el botón ON del interruptor de pared para emparejarlo con el receptor. El LED del interruptor de pared parpadea una vez en color verde.

4. Montar el interruptor de pared

- A Montar el interruptor de pared con cinta de doble cara**
Si desea montar el interruptor de pared con la cinta de doble cara suministrada, aplique la cinta de doble cara en la placa posterior del interruptor de pared.

Coloque el interruptor de pared (con el LED en la parte superior) en la ubicación deseada sobre una superficie plana.

4B Montar el interruptor de pared con tornillos

Si desea montar el interruptor de pared con los tornillos suministrados, retire primero la placa posterior del interruptor de pared (consulte el capítulo 1, paso A) y atornillelo firmemente en la ubicación deseada.

 Durante el montaje, la flecha de la placa posterior debe apuntar hacia arriba. A continuación, vuelva a encasar el interruptor de pared en la placa posterior.

Al montar en una caja de pared, asegúrese de que esté colocada a una altura uniforme con la pared y que la placa posterior haya sido apretada a mano para evitar que esté doble.

5. Establecer el tiempo de desconexión

El AWST-9000 permite ajustar un temporizador de apagado. De este modo, el interruptor de pared apaga el receptor emparejado después de un tiempo determinado.

- A Para ajustar el temporizador de apagado, mantenga pulsados los botones ON y OFF simultáneamente durante 3 segundos hasta que el LED comience a parpadear en color verde
- B Proporcione una señal de encendido durante los siguientes 3 segundos para ampliar el temporizador de apagado y una señal de apagado para reducir el tiempo de apagado. El LED indica el tiempo de desconexión seleccionado.

- 0 s: el LED parpadea 1 vez (sin tiempo de apagado)
- 5 s: el LED parpadea 2 veces
- 1 m: el LED parpadea 3 veces
- 10 m: el LED parpadea 4 veces
- 30 m: el LED parpadea 5 veces
- 60 m: el LED parpadea 6 veces

Después de elegir el tiempo de apagado deseado, mantenga pulsados los botones ON y OFF simultáneamente durante 3 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente para confirmar el ajuste.

Opcional: Ajustar el rango de atenuación

- A Pulse el botón ON para encender el receptor.
- B Pulse de nuevo el botón ON para activar el modo de atenuado. La luz se atenuará lentamente en un ciclo de brillo alto a brillo bajo.
- C Pulse la tecla ON por tercera vez para bloquear el brillo deseado.

 Solo con ACC-250-LD y ACM-250-LD es posible atenuar los receptores manteniendo pulsado el botón ON para aumentar el brillo o manteniendo pulsado el botón OFF para reducirlo.

 Pulse el botón ON dos veces rápidamente para ajustar inmediatamente un atenuador al 100 % de brillo.
Pulse el botón OFF dos veces rápidamente para cambiar inmediatamente un atenuador al brillo más bajo.

Opcional: Crear un interruptor de pared doble

Para convertir el AWST-9000 en un interruptor de pared doble, retire con cuidado el botón con un destornillador plano.
Encage los botones suministrados para un interruptor de pared doble en el AWST-9000.

Los dos botones se pueden utilizar como dos canales independientes para comutar lámparas/dispositivos.

1. Inserire/sostituire la batteria

- A** Togliere la piastra posteriore con un cacciavite a taglio, collocandolo al fondo tra la piastra posteriore e quella anteriore dell'interruttore a parete
- B** Sistemare una batteria CR2032 nell'interruttore a parete
- C** Riposizionare l'interruttore a parete sulla piastra posteriore. Verificare che le frecce sulla piastra posteriore e nell'interruttore a parete siano entrambe rivolte verso l'alto.

2. Inviare un segnale ON (attivazione) - OFF (disattivazione)

- A** Premere brevemente una volta il pulsante ON sull'interruttore a parete, per inviare un segnale ON (attivazione). Il LED presente sull'interruttore lampeggia 1 volta in verde.
- B** Premere brevemente una volta il pulsante OFF sull'interruttore a parete, per inviare un segnale OFF (disattivazione). Il LED presente sull'interruttore lampeggia 2 volte in rosso.

3. Pairing su un ricevitore Trust Smart Home

- A** Attivare la modalità di apprendimento del ricevitore (per sapere come si inserisce la modalità di apprendimento, consultare il manuale del ricevitore).
- B** Quando sarà attiva la modalità di apprendimento, impartire un segnale ON (attivazione), premendo una volta sul pulsante ON dell'interruttore a parete, per effettuare il pairing sul ricevitore. Il LED presente sull'interruttore lampeggia 1 volta in verde.

4. Montaggio dell'interruttore a parete

- 4A** **Montare l'interruttore a parete con nastro biadesivo**
Se si intende montare l'interruttore a parete mediante il

nastro biadesivo in dotazione, applicare il nastro biadesivo sulla piastra posteriore dell'interruttore a parete.

Collocare l'interruttore a parete (con il LED sul lato superiore) nel punto desiderato, su una superficie piatta.

4B Montare l'interruttore a parete con le viti

Se si intende montare l'interruttore a parete tramite le viti in dotazione, innanzitutto staccare la piastra posteriore dall'interruttore a parete (si veda il passaggio **A** del capitolo 1) e avvitarlo nel punto desiderato.

 Quando si effettua il montaggio, la freccia sulla piastra posteriore deve essere rivolta in alto. Quindi, far combaciare a scatto il retro dell'interruttore a parete sulla piastra posteriore.

Quando si esegue il montaggio su una scatola a parete, controllare che si trovi a un'altezza livellata con la parete e che la piastra posteriore sia serrata a mano per impedire che si incurvi.

5. Impostare l'orario di spegnimento

Attraverso AWST-9000, è possibile impostare un timer di spegnimento, con il quale, l'interruttore a parete disattiva il ricevitore in pairing dopo un periodo definito.

- A** Per impostare il timer di spegnimento, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti ON e OFF per 3 secondi, fino a quando il LED inizierà a lampeggiare in verde
- B** Entro 3 secondi, impartire il segnale ON per prolungare il timer di spegnimento e il segnale OFF per abbreviarlo. Il LED indica l'orario di spegnimento che è stato selezionato.

0 s - il LED continua a lampeggiare una volta (nessun tempo di spegnimento)

5 s - il LED continua a lampeggiare 2 volte

1 m - il LED continua a lampeggiare 3 volte

10 m - il LED continua a lampeggiare 4 volte

30 m - il LED continua a lampeggiare 5 volte

60 m - il LED continua a lampeggiare 6 volte

Dopo aver scelto l'orario di spegnimento desiderato, tenere di nuovo premuti contemporaneamente i pulsanti ON e OFF per 3 secondi, fino a quando il LED lampeggerà rapidamente per confermare l'impostazione.

Facoltativo: Regolare l'intervallo di regolazione dell'intensità

- A Premere il pulsante ON per attivare il ricevitore.
- B Premere di nuovo il pulsante ON per attivare la modalità di regolazione della luminosità. La luce diventerà lentamente meno intensa in un ciclo che passa da un'alta luminosità a una bassa luminosità.
- C Premere per la terza volta il tasto ON per fissare la luminosità desiderata.

 È possibile regolare l'intensità dei ricevitori solo con ACC-250-LD e ACM-250-LD, tenendo premuto il pulsante ON per aumentare la luminosità oppure il pulsante OFF per attenuarla.

 Premere rapidamente due volte il pulsante ON per impostare subito un variatore al 100% della luminosità. Premere rapidamente due volte il pulsante OFF per impostare subito un variatore alla luminosità minima.

Facoltativo: Creare un doppio interruttore a parete

Per trasformare AWST-9000 in un doppio interruttore a parete, rimuovere con attenzione il pulsante con un cacciavite a taglio.

Fare clic sui pulsanti in dotazione, per ottenere un doppio interruttore a parete su AWST-9000.

1. Vložení/výměna baterie

- A Vyjměte zadní desku tak, že vsunete plochý šroubovák do spodní části mezi zadní a přední desku nástenného vypínače.
- B Do nástenného vypínače vložte baterii CR2032.
- C Vraťte nástenný vypínač zpět na zadní desku.
Dávejte pozor, aby šipky na zadní desce i nástenném vypínači směřovaly nahoru.

2. Odeslání signálu zapnutí a vypnutí

- A Jedním krátkým stisknutím tlačítka zapnutí na nástenném vypínači vyšlete signál zapnutí. LED indikátor na spínači jednou zeleně blikne.
- B Jedním krátkým stisknutím tlačítka vypnutí na nástenném vypínači vyšlete signál vypnutí. LED indikátor na spínači dvakrát červeně blikne.

3. Párování vysílače Trust Smart Home

- A Aktivujte režim spínače přijímače (způsob přepnutí do režimu učení naleznete v návodu k přijímači).
- B Když je aktivní režim učení, stiskněte jednou tlačítko zapnutí na nástenném vypínači k jeho spárování s přijímačem. LED indikátor na nástenném vypínači jednou zeleně blikne.

4. Připevnění nástenného vypínače

A Připevnění nástenného vypínače pomocí oboustranné pásky

Pokud chcete nástenný vypínač připevnit pomocí dodané oboustranné pásky, nalepte oboustrannou pásku na zadní desku nástenného vypínače.

Umístěte nástenný vypínač (s LED indikátorem nahoře) na požadované místo na plochém povrchu.

B Připevnění nástenného vypínače pomocí šroubů

Pokud chcete nástenný vypínač připevnit pomocí dodaných šroubů, nejprve z něj sejměte zadní desky (viz kapitola 1, krok A) a napěvno ho našroubuje na požadované místo.

 Při montáži musí šipka na zadní desce směřovat nahoru. Poté nacvakněte nástenný vypínač zpět na zadní desku.

Při montáži na nástennou skříňku zajistěte rovné umístění na stěně a ruční dotažení zadní desky, aby nedošlo k jejímu ohnutí.

5. Nastavení času vypnutí

U modelu AWST-9000 je možné nastavit časovač vypnutí. Nástenný vypínač pak po nastavené době vypne spárovaný přijímač.

A Chcete-li nastavit časovač vypnutí, držte 3 sekundy současně tlačítka zapnutí a vypnutí, dokud nezačne LED indikátor zeleně blikat.

B Vysláním signálu zapnutí do 3 sekund časovač vypnutí prodloužíte a vysláním signálu vypnutí ho zkrátíte. LED indikátor ukazuje zvolený čas vypnutí.

0 s – LED blikne jednou (žádný čas vypnutí).

5 s – LED blikne dvakrát.

1 min – LED blikne třikrát.

10 min – LED blikne čtyřikrát.

30 min – LED blikne pětkrát.

60 min – LED blikne šestkrát.

Po zvolení požadovaného času vypnúť opäť držte 3 sekundy současně tlačítka zapnutí a vypnutí, dokud nezačne LED indikátor rýchle blikat, čímž potvrdí nastavení.

Volitelné: Nastavení rozsahu stmívání

- A Stisknutím tlačítka zapnutí prijímač zapnete.
- B Dalším stisknutím tlačítka zapnutí aktivujete režim stmívania. Světlo se bude pomalu cyklicky přepínat z vysokého jasu na nízký jas.
- C Třetím stisknutím tlačítka zapnutí nastavíte požadovaný jas.

i Pouze u přijímačů ACC-250-LD a ACM-250-LD je možné měnit stmívání přijímačů podružením tlačítka zapnutí pro zvýšení jasu a podružením tlačítka vypnutí pro snížení jasu.

i Rychlým dvojím stisknutím tlačítka zapnutí okamžitě nastavíte stmívač na maximální jas.

Rychlým dvojím stisknutím tlačítka vypnutí okamžitě nastavíte stmívač na minimální jas.

Volitelné: Vytvoření dvojitého nástěnného spínače

Chcete-li ze zařízení AWST-9000 udělat dvojitý nástěnný vypínač, plochým šroubovákem opatrně odstraňte tlačítko. Nacvakněte na zařízení AWST-9000 dodávaná tlačítka pro dvojitý nástěnný vypínač.

Tato dvě tlačítka lze používat jako dva oddelené kanály k přepínání světel/zařízení.

Volitelné: Zrušení párování vysílače Trust Smart Home

Přepněte přijímač do režimu učení (informace o aktivaci režimu učení naleznete v návodu k přijímači).

Když je přijímač v režimu učení, pomocí nástěnného vypínače vyšlete signál vypnutí. LED indikátor na nástěnném vypínači jednou dvakrát červeně blikne.

1. Introducere/înlocuire baterie

- A Îndepărtați placă bateriei cu o șurubelnită simplă prin plasarea în partea de jos între placă posteroară și cea frontală a intrerupătorului de perete
- B Plasați o baterie CR2032 în intrerupătorul de perete
- C Montați intrerupătorul de perete înapoi pe placă posteroară. Verificați ca săgețile de pe placă posteroară și de pe intrerupătorul de perete să fie orientate în sus.

2. Trimitere semnal PORNIT-OPRIT

- A Apăsați butonul ON de pe intrerupătorul de perete 1 dată scurt pentru trimitera unui semnal de PORNIRE. Ledul de pe intrerupător clipește 1 dată în culoarea verde.
- B Apăsați butonul OFF de pe intrerupătorul de perete 1 dată scurt pentru trimitera unui semnal de OPRIRE. Ledul de pe intrerupător clipește de 2 ori în culoarea roșu.

3. Conectați un receptor Trust Smart Home

- A Activăți modul de învățare pentru receptor (Consultați manualul receptorului pentru comutarea acestuia în modul de învățare).
- B Cu modul de învățare activ, transmiteți un semnal PORNIT prin apăsarea butonului ON de pe intrerupătorul de perete o dată pentru conectarea sa cu receptorul. Ledul de pe intrerupătorul de perete clipește 1 dată în culoarea verde.

4. Montați intrerupătorul de perete

- A Montați intrerupătorul de perete cu bandă dublu adezivă Dacă doriti să montați intrerupătorul de perete utilizând banda dublu adezivă furnizată, aplicați banda dublu adezivă pe placă posteroară a intrerupătorului de perete.

Plasați intrerupătorul de perete (cu LED-ul în partea superioară) în locația dorită, pe o suprafață plană.

B Montați intrerupătorul de perete cu șuruburi

Dacă doriti să montați intrerupătorul de perete utilizând șuruburile furnizate, întâi îndepărtați placă posteroară de pe intrerupătorul de perete (consultați capitolul 1 pasul A) și fixați-o bine în locația dorită.



La montare, săgeata de pe placă posteroară trebuie să fie orientată în sus. Apoi fixați intrerupătorul de perete înapoi pe placă posteroară.

La montarea pe un panou de perete, asigurați poziționarea la o înălțime egală cu peretele, placă posteroară fiind strânsă manual pentru a evita îndoarea plăcii posteroare.

5. Setare timp de deconectare

Cu AWST-9000 este posibilă setarea unui temporizator de oprire. Cu acesta, comutatorul de perete oprește receptorul conectat după un interval setat.

- A Pentru setarea temporizatorului de oprire, apăsați și mențineți apăsat butoanele ON și OFF simultan pentru 3 secunde până ce LED-ul începe să clipească în culoarea verde
- B Activăți semnalul ON în maxim 3 secunde pentru prelungirea temporizatorului de oprire și semnalul OFF pentru scurtarea temporizatorului de oprire. Ledul arată ce timp de deconectare este selectat.

0 s - LED-ul clipește 1 dată (fără temporizator de oprire)

5 s - LED-ul clipește de 2 ori

1 m - LED-ul clipește de 3 ori

10 m - LED-ul clipește de 4 ori

30 m - LED-ul clipește de 5 ori

60 m - LED-ul clipește de 6 ori

După selectarea temporizatorului de oprire dorit, apăsați și mențineți butoanele ON și OFF simultan pentru 3 secunde, până ce LED-ul începe să clipească rapid, pentru confirmarea setării.

Optional: Ajustați intervalul de estompare

- A** Apăsați butonul ON pentru pornirea receptorului.
- B** Apăsați butonul ON din nou pentru activarea modului de estompare. Lumina se va estompa lent într-un ciclu de la luminozitate mare la luminozitate redusă.
- C** Apăsați butonul ON pentru a treia oară pentru fixarea luminozității dorite.

i Numai pentru modelele ACC-250-LD și ACM-250-LD, este posibilă estomparea receptoarelor menținând apăsat butonul ON pentru creșterea luminozității sau menținând apăsat butonul OFF pentru reducerea luminozității.

i Apăsați butonul ON de două ori rapid pentru setarea imediată a estompării la luminozitate 100%. Apăsați butonul OFF de două ori rapid pentru comutarea imediată a estompării la cea mai mică luminozitate.

Optional: Creați un intrerupător de perete dublu

Pentru convertirea AWST-9000 într-un intrerupător de perete dublu, îndepărtați cu atenție butonul cu o surubelnită simplă. Fixați butoanele furnizate pentru un intrerupător de perete dublu pe AWST-9000.

Cele două butoane cu apăsare pot fi utilizate ca două canale separate pentru comutarea lămpilor/dispozitivelor.

Optional: Deconectați un receptor Trust Smart Home

Treceți receptorul în modul de învățare (consultați manualul receptorului pentru informații privind activarea modului de învățare).

Când receptorul este în modul de învățare, trimiteți un semnal OFF cu intrerupătorul de perete. Ledul de pe intrerupătorul de perete clipește de 2 ori în culoarea roșu.

1. Vloženie/výmena batérie

- A** Odstráňte zadnú dosku plochým skrutkovačom tak, že ho zasuniete v spodnej časti medzi zadnú a prednú dosku nástenného vypínača.
- B** Do nástenného vypínača vložte batériu CR2032.
- C** Nasadte nástenný vypínač späť na zadnú dosku. Šípky na zadnej doske aj v nástenom vypínači musia smerovať nahor.

2. Odosanie signálu ON (Zapnút) – OFF (Vypnút)

- A** Signál ON (Zapnút) odošlete tak, že 1x krátko stlačíte tlačidlo ON (Zapnút) na nástenom vypínači. LED dióda na vypínači blikne 1x na zeleno.
- B** Signál OFF (Vypnút) odošlete tak, že 1x krátko stlačíte tlačidlo OFF (Vypnút) na nástenom vypínači. LED dióda na vypínači zabliká 2x na červeno.

3. Spárovanie prijímača Trust Smart Home

- A** Aktivujte režim učenia prijímača (informácie o spôsobe jeho uvedenia do režimu učenia nájdete v príručke prijímača).
- B** Po aktivácii režimu učenia odošlite signál ON (Zapnút) tak, že raz stlačíte tlačidlo ON (Zapnút) na nástenom vypínači, čím sa prijímač spáruje. LED dióda na nástenom vypínači blikne 1x na zeleno.

4. Montáž nástenného vypínača

A Montáž nástenného vypínača pomocou obojstrannej lepiacej pásky

Ak chcete nástenný vypínač namontovať pomocou dodanej obojstrannej lepiacej pásky, nalepte ju na zadnú dosku nástenného vypínača.

Nástenný vypínač (s LED diódou navrchu) umiestnite na požadované miesto na rovný povrch.

B Montáž nástenného vypínača pomocou skrutiek

Ak chcete nástenný vypínač namontovať pomocou dodaných skrutiek, najprv z nástenného vypínača odstráňte zadnú dosku (pozri kapitolu 1 krok **A**) a pevne ju priskrutkujte na požadované miesto.



Šípka na zadnej doske musí pri montáži smerovať nahor. Potom zavaknutím nasadte nástenný vypínač späť na zadnú dosku.

Pri montáži do podomietkovej krabice sa nástenný vypínač musí umiestniť v rovnakej výške so stenou a skrutky na zadnej doske sa musia ručne dotiahnuť tak, aby sa zabránilo ohnutiu zadnej dosky.

5. Nastavenie času vypnutia

Pomocou nástenného vypínača AWST-9000 je možné nastaviť časovač vypnutia. Tako nastavený vypínač po nastavenom čase vypne spárovaný prijímač.

A Časovač vypnutia nastavíte tak, že na 3 sekundy súčasne stlačíte a podržíte tlačidlá ON (Zapnút) a OFF (Vypnút), kým LED dióda nezačne blikáť na zeleno.

B Odoslaním signálu ON (Zapnút) do 3 sekúnd sa čas vypnutia predĺži a odoslaním signálu OFF (Vypnút) sa čas vypnutia skráti. LED dióda signalizuje, aký čas vypnutia sa zvolil.

0 s – LED dióda stále bliká 1x (bez času vypnutia)

5 s – LED dióda stále bliká 2x

1 min – LED dióda stále bliká 3x

10 min – LED dióda stále bliká 4x

30 min – LED dióda stále bliká 5x

60 min – LED dióda stále bliká 6x

Po výbere požadovaného času vypnutia na 3 sekundy súčasne stlačte a podržte tlačidlá ON (Zapnút) a OFF (Vypnút), kým LED dióda rýchlym zablikaním nepotvrdí nastavenie.

Voliteľné: Úprava rozsahu stmievania

- A** Stlačením tlačidla ON (Zapnút) zapnite prijímač.
- B** Opäťovným stlačením tlačidla ON (Zapnút) aktivujte režim stmievania. Svetlo bude pomaly slabnúť v cykle od vysokého jasu po nízky jas.
- C** Tretím stlačením tlačidla ON (Zapnút) požadovaný jas uzamknete.

i Len pomocou ACC-250-LD a ACM-250-LD je možné stlmiť prijímače tak, že podržaním tlačidla ON (Zapnút) jas zvýšite alebo podržaním tlačidla OFF (Vypnút) jas znížite.

i Dvojitým rýchlym stlačením tlačidla ON (Zapnút) stmievač okamžite nastavíte na 100 % jas.
Dvojitým rýchlym stlačením tlačidla OFF (Vypnút) stmievač okamžite prepnete na najnižší jas.

Voliteľné: Vytvorenie dvojitého nástenného vypínača

Nástenný vypínač AWST-9000 zmeníte na dvojitý nástenný vypínač tak, že plochým skrutkovačom opatrne odstráňte tlačidlo.

Zacvaknutím nasadte dodané tlačidlá určené pre dvojitý nástenný vypínač na nástenný vypínač AWST-9000.

Tieto dve tlačidlá je možné použiť ako dva samostatné kanály na spínanie svietidiel/zariadení.

Voliteľné: Zrušenie spárovania prijímača Trust Smart Home

Uvedte prijímač do režimu učenia (informácie o spôsobe aktivácie režimu učenia nájdete v príručke prijímača).

Po uvedení prijímača do režimu učenia odošlite nástenným vypínačom signál OFF (Vypnút). LED dióda na nástennom vypínači zabliká 2x na červeno.

1. Sätt in/byt ut batteriet

- A Ta bort bakplattan med en platt skruvmejsel genom att placera den längst ner mellan bak- och framplattan på väggströmbrytaren.
- B Placera ett CR2032-batteri i väggströmbrytaren
- C Sätt tillbaka väggströmbrytaren på bakplattan. Se till att pilarna på bakplattan och väggbrytaren pekar uppåt.

2. Skicka ON-OFF-signal

- A Tryck snabbt på ON-knappen på väggströmbrytaren 1x för att skicka en ON-signal. LED-ljuset på strömbrytaren blinkar grönt 1x.
- B Tryck snabbt på OFF-knappen på väggströmbrytaren 1x för att skicka en OFF-signal. LED-ljuset på strömbrytaren blinkar rött 2x.

3. Parkoppla en Trust Smart Home-mottagare

- A Aktivera mottagarens inlärningsläge (se mottagarens bruksanvisning för att se hur du sätter den i inlärningsläge).
- B När inlärningsläget är aktiverat ska du skicka en ON-signal genom att trycka på ON-knappen på väggströmbrytaren en gång. Så kopplar du ihop den med mottagaren. LED-ljuset på strömbrytaren blinkar grönt 1x.

4. Montera väggströmbrytaren

- A **Montera väggströmbrytaren med dubbelhäftande tej**
Sätt den dubbelhäftande tejpen på väggströmbrytarens baksida om du vill montera väggströmbrytaren med hjälp av den medföljande dubbelhäftande tejpen.

Placer väggströmbrytaren (med LED-ljuset på uppåt) där du vill så länge det är på en plan yta.

B Montera väggströmbrytaren med skruvar

Om du vill montera väggströmbrytaren med de medföljande skruvarna, ska du först ta bort bakplattan från väggströmbrytaren (se kapitel 1 steg A) och skruva fast den ordentligt på önskad plats.

 Vid montering måste pilen på bakplattan peka uppåt. Sätt sedan tillbaka väggbrytaren på bakplattan.

När du monterar på en vägglåda ska du se till att den är placerad i jämn höjd med väggen och att bakplattan är ordentligt åtdragen för att förhindra att bakplattan böjs.

5. Ställ in avstängningstiden

Med AWST-9000 är det möjligt att ställa in en timer för avstängning. Med detta stänger väggströmbrytaren av den parkopplade mottagaren efter en angiven tid.

- A För att ställa in avstängningstimern, tryck och håll in knapparna ON och OFF samtidigt i 3 sekunder tills LED-ljuset börjar blinka grönt.
- B Skicka en ON-signal inom 3 sekunder för att förlänga avstängningstiden och en OFF-signal för att förkorta avstängningstiden. LED-ljuset visar vilken avstängningstid som valts.

0 sek - LED-ljuset fortsätter att blinka 1x
(ingen avstängningstid)

5 sek - LED-ljuset fortsätter att blinka 2x

1 min - LED-ljuset fortsätter att blinka 3x

10 min - LED-ljuset fortsätter att blinka 4x

30 min - LED-ljuset fortsätter att blinka 5x

60 min - LED-ljuset fortsätter att blinka 6x

Tryck på ON- och OFF-knappen samtidigt och håll in den i 3 sekunder när du har valt önskad avstängningstid. Håll in knappen tills LED-ljuset blinkar snabbt för att bekräfta inställningen.

Valfritt: Justera dimningsområdet

- A Tryck på ON-knappen för att slå på mottagaren.
- B Tryck på ON-knappen igen för att aktivera dimningsläget. Ljuset dämpas långsamt i en cykel från hög ljusstyrka till låg ljusstyrka.
- C Tryck på ON-knappen en tredje gång för att ställa in den på den önskade ljusstyrkan.

 Det är bara med ACC-250-LD och ACM-250-LD som du kan dimma mottagarna genom att hålla ned ON-knappen för att öka ljusstyrkan eller hålla ned OFF-knappen för att minska ljusstyrkan.

 Tryck snabbt på ON-knappen två gånger för att omedelbart ställa in en dimmer på 100 % ljusstyrka. Tryck snabbt på OFF-knappen två gånger för att omedelbart ställa om en dimmer till den lägsta ljusstyrkan.

Valfritt: Skapa en dubbel väggströmbrytare

Ta försiktigt bort knappen med en platt skruvmejsel för att göra AWST-9000 till en dubbel väggströmbrytare.

Klicka på de medföljande tryckknapparna för en dubbel väggströmbrytare på AWST-9000.

De två tryckknapparna kan användas som två separata kanaler för att byta lampor/enheter.

Valfritt: Koppla bort en Trust Smart Home-mottagare

Sätt mottagaren i inlärningsläge (se mottagarens bruksanvisning för information om hur du aktiverar inlärningsläget).

Skicka en OFF-signal med väggströmbrytaren när mottagaren är i inlärningsläge. LED-ljuset på väggströmbrytaren blinkar rött 2x.

EN Safety Instructions

Product support: www.trust.com/71963. Warranty conditions: www.trust.com/warranty

To ensure safe handling of the device, follow the safety advice on: www.trust.com/safety

The Wireless range is strongly dependent on local conditions such as the presence of HR glass and reinforced concrete

Never use Trust Smart Home products for life-support systems. This product is not water-resistant. Do not attempt to repair this product. Wire colors may vary per country. Contact an electrician when in doubt about wiring. Never connect lights or equipment that exceed the maximum load of the receiver. Exercise caution when installing a receiver voltage may be present, even when a receiver is switched off. Maximum radio transmit power: -15.73 dBm. Radio transmission frequency range: 433,92 MHz



Disposal of packaging materials - Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Disposal of the device - The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU.



Disposal of batteries - Used batteries may not be disposed of in household waste. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Dispose of batteries according to local regulations.

UKCA Trust Electronics Ltd. declares that item number 71963/71963-02 is in compliance with Directive Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.trust.com/compliance

CE Trust International B.V. declares that item number 71963/71963-02 is in compliance with Directive 2014/53/EU – 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com/compliance

NL Veiligheidsinstructies

Productondersteuning: www.trust.com/71963. Garantievervoordrachten: www.trust.com/warranty

Voor een veilig gebruik van de apparaten dient u de veiligheidsaanwijzingen op www.trust.com/safety op te volgen.

Het draadloos bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de aanwezigheid van HR glas en gewapend beton

Gebruik nooit Trust Smart Home-producten voor levensondersteunende systemen. Dit product is niet waterbestendig.

Probeer dit product niet zelf te repareren. Draadkleuren kunnen per land verschillen. Neem contact op met een elektricien wanneer u twijfelt over de bedrading. Sluit nooit lampen of apparatuur aan die de maximale belasting van de ontvanger overschrijden. Wees voorzichtig bij het installeren van een ontvanger er kan spanning aanwezig zijn, zelfs wanneer een ontvanger is uitgeschakeld. Het verpakkingsmateriaal weggooien - Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd. Het apparaat weggooien - Het aangebeelde symbool van een doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat onder Richtlijn 2012/19/EU valt. Batterijen weggooien - Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Maximaal radio zendvermogen: -15.73 dBm. Radio zendfrequentie bereik: 433,92 MHz.

 Trust International B.V. verklaart dat artikelnummer 71963/71963-02 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU – 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.trust.com/compliance

DE Sicherheitshinweise

Produktsupport: www.trust.com/71963. Garantiebedingungen: www.trust.com/warranty

Befolgen Sie für die sichere Handhabung des Geräts die Sicherheitshinweise unter: www.trust.com/safety

Die Funkreichweite ist stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, wie dem Vorhandensein von HR-Glas und stahlbewehrtem Beton. Trust Smart Home-Produkte dürfen nicht für lebenserhaltende Systeme eingesetzt werden. Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Die Farben der Kabel können in einigen Ländern abweichen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker. Schließen Sie auf keinen Fall Lampen oder Geräte an, die die maximal zulässige Last des Empfängers überschreiten. Vorsicht bei der Installation eines Empfängers. Es kann Spannung vorhanden sein, auch wenn der Empfänger ausgeschaltet ist. Entsorgung der Verpackungsmaterialien - Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften. Entsorgung des Geräts - Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass für dieses Gerät die Richtlinie 2012/19/EU gilt. Entsorgung der Batterien - Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Batterien dürfen nur vollständig entleert entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Maximale Funksendeleistung: -15.73 dBm. Frequenzbereich der Funkübertragung: 433,92 MHz

 Trust International B.V. erklärt, dass Artikelnummer 71963/71963-02 die Richtlinie 2014/53/EU – 2011/65/EU erfüllt.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.trust.com/compliance

Consignes de sécurité

Assistance produit : www.trust.com/71963. Conditions de garantie : www.trust.com/warranty

Pour garantir une manipulation sûre de cet équipement, suivez les consignes de sécurité de la page : www.trust.com/safety.

La portée sans fil dépend considérablement des conditions locales telles que la présence de vitrage HR et de béton armé. N'utilisez jamais les produits Trust Smart Home pour les systèmes d'assistance à la vie. Ce produit ne résiste pas à l'eau. N'essayez pas de réparer ce produit. Les couleurs des fils peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez un électricien en cas de doutes au sujet du câblage. Ne connectez jamais des lumières ou des équipements qui dépassent la charge maximale du récepteur. Faites preuve de prudence lors de l'installation d'un récepteur : une tension peut être présente, même lorsque le récepteur est éteint.

Élimination des matériaux d'emballage - Éliminez les matériaux d'emballage devenus inutiles conformément à la réglementation locale en vigueur. Mise au rebut de l'équipement - Le symbole une poubelle barrée signifie que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Mise au rebut des piles - Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Ne mettez les piles au rebut que lorsqu'elles sont entièrement déchargées. Procédez à leur élimination conformément aux réglementations locales applicables. Puissance d'émission radio maximale: -15.73 dBm. Gamme de fréquence de transmission radio: 433,92 MHz



Trust International B.V. déclare que l'article numéro 71963/71963-02 est conforme aux directives 2014/53/EU - 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/compliance

Istruzioni sulla sicurezza

Assistenza prodotto: www.trust.com/71963. Condizioni di garanzia: www.trust.com/warranty

Per garantire la gestione sicura del dispositivo, attenersi alla comunicazione sulla sicurezza: www.trust.com/safety

La portata wireless dipende essenzialmente da condizioni locali, come la presenza di vetro HR e cemento armato. Non utilizzare mai i prodotti Trust Smart Home per sistemi salvavita. Questo prodotto non è resistente all'acqua. Non cercare di riparare il prodotto. I colori dei fili possono variare in base al paese. In caso di dubbi sul cablaggio, rivolgerti a un elettricista. Non collegare mai luci o apparecchiature che superino il carico massimo del ricevitore. Esercitare prudenza quando si installa il ricevitore. Potrebbe essere attiva la tensione elettrica, anche con il ricevitore spento. Smaltimento dei materiali di imballaggio - Smaltire i materiali di imballaggio non più necessari attenendosi alle normative

locali vigenti. Smaltimento del dispositivo - Il simbolo di un bidone con le ruote con la croce sovrapposta indica che questo dispositivo rientra nella Direttiva 2012/19/UE. Smaltimento delle batterie - È vietato smaltire le batterie esauste nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie soltanto quando saranno completamente scariche. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Potenza di trasmissione radio massima: -15.73 dBm. Gamma di frequenze di trasmissione radio: 433,92 MHz



Trust International B.V. Dichiara che il codice articolo 71963/71963-02 è conforme alle Direttive 2014/53/UE – 2011/65/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: www.trust.com/compliance



Instrucciones de seguridad

Soporte del producto: www.trust.com/71963. Condiciones de la garantía: www.trust.com/warranty

Para garantizar la manipulación segura del dispositivo, siga los consejos de seguridad que aparecen en: www.trust.com/safety

El alcance inalámbrico depende enormemente de las condiciones locales como la presencia de cristal HR y hormigón reforzado. No utilice nunca los productos Trust Smart Home para sistemas de soporte vital. Este producto no es resistente al agua. No trate de reparar este producto usted mismo. Los colores de los cables pueden variar entre países. Póngase en contacto con un técnico electricista si tiene dudas sobre el cableado. Nunca conecte luces o equipamiento que excedan la carga máxima del receptor. Actúe con precaución durante la instalación de un receptor: puede existir tensión aunque el receptor esté apagado.

Eliminación de materiales de embalaje: deseche los materiales de embalaje que ya no se necesiten de conformidad con las regulaciones locales vigentes.

Eliminación del dispositivo: el símbolo un cubo con ruedas tachado significa que este dispositivo está sujeto a la Directiva 2012/19/UE.

Eliminación de baterías: las baterías usadas no se pueden desechar junto con los residuos domésticos. Únicamente elimine las baterías cuando estén totalmente descargadas. Deseche las baterías conforme a las regulaciones locales. Potencia máxima de transmisión de radio: -15.73 dBm. Rango de frecuencia de transmisión de radio: 433,92 MHz



Trust International B.V. declara que el artículo número 71963/71963-02 cumple las Directivas 2014/53/UE – 2011/65/UE. En la siguiente dirección web se puede encontrar el texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE: www.trust.com/compliance



Säkerhetsanvisningar

Produktsupport: www.trust.com/71963. Garantivillkor: www.trust.com/warranty

Följ säkerhetsråden på www.trust.com/safety för säker hantering av enheten Den trådlösa räckvidden varierar starkt beroende på lokala förhållanden som förekomsten av HR-glas och förstärkt betong Använd aldrig Trust Smart Home-produkter för livsuppehållande systems. Den här produkten är inte vattenbeständig. Försök inte att laga produkten. Kablarnas färger kan variera i olika länder. Kontakta en elektriker om du är osäker på kablarnas färger. Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maxbelastning. Var försiktig när du installerar en mottagare. Det kan finnas elektrisk spänning även om mottagaren är avstängd. Avfallshantering av förpackningsmaterial – Avfallshantering av förpackningsmaterial som inte längre behövs enligt tillämpliga lokala regler. Avfallshantering av enheten – Symbolen intill av en överkryssad soptunna innebär att enheten omfattas av direktiv 2012/19/EU. Avfallshantering av batterier – Förbrukade batterier får ej slängas i hushållssoporna. Kassera enbart batterier när de är helt urladdade. Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Maximal radiosändningseffekt: -15.73 dBm. Radiosändningsfrekvensområde: 433,92 MHz

Trust International B.V. intygar att artikelnummer 71963/71963-02 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU – 2011/65/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.trust.com/compliance



Bezpečnostní pokyny

Podpora produktu: www.trust.com/71963. Záruční podmínky: www.trust.com/warranty

Pro zajištění bezpečné manipulace s přístrojem dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na: www.trust.com/safety. Bezdrátový dosah je velmi závislý na místních podmírkách, jako je přítomnost HR skla a železobetonu. Nikdy nepoužívejte produkty Trust Smart Home pro systémy podpory života. Tento produkt není odolný proti vodě. Produkt neopravujte. Barvy vodičů se mohou v různých státech lišit. V případě pochybností o zapojení vodičů se obrakte na elektrikáře. Nikdy nepřipojujte světla nebo zařízení, která překračují maximální zatížení přijímače. Při instalaci přijímače dbejte zvýšené opatrnosti, přijímač může být pod napětím, i když je vypnutý. Likvidace obalových materiálů - Zlikvidujte již nepotřebné obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy. Likvidace zařízení – Uvedený symbol přeškrtnutého koše znamená, že se na toto zařízení vztahuje směrnice 2012/19/EU. Likvidace baterií – Použité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Baterie likvidujte až po úplném vybití. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Maximální rádiový vysílací výkon: -15.73 dBm. Frekvenční rozsah rádiového přenosu: 433,92 MHz

Společnost Trust International B.V. prohlašuje, že produkt číslo 71963/71963-02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU – 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.trust.com/compliance

**Bezpečnostné pokyny**

Podpora výrobkov: www.trust.com/71963. Záručné podmienky: www.trust.com/warranty

Aby ste zabezpečili bezpečnú manipuláciu so zariadením, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na: www.trust.com/safety

Dosah bezdrôtového signálu silne závisí od miestnych podmienok, napríklad od prítomnosti HR skla a železobetónu.

Výrobky Trust Smart Home nikdy nepoužívajte pre systémy na podporu životných funkcií. Tento výrobok nie je vodotesný.

Tento výrobok sa nepokúšajte opravovať. Farby vodičov sa v závislosti od krajiny môžu líšiť. Ak máte pochybnosti ohľadom kabeláže, kontaktujte elektrikára. Nikdy neprípájajte svetlú alebo zariadenia, ktoré prekračujú maximálnu kapacitu prijímača

Pri inštalácii prijímača buďte opatrní, pretože prijímač môže byť pod napäťom, aj keď je vypnutý.

Likvidácia obalových materiálov - Obalové materiály, ktoré už nie sú potrebné, zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi. Likvidácia zariadenia - Vedľa uvedený symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach znamená, že sa na toto zariadenie vzťahuje smernica 2012/19/EÚ. Likvidácia batérií - Použité batérie sa nesmú likvidovať ako domový odpad. Batérie likvidujte, len keď sú úplne vybité. Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Maximálny rádiový vysielací výkon:

-15.73 dBm. Frekvenčný rozsah rádiového prenosu: 433,92 MHz

Spoločnosť Trust International B.V. vyhlasuje, že položka číslo 71963/71963-02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ – 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.trust.com/compliance

**Instrucțiuni de siguranță**

Asistență produs: www.trust.com/71963. Condiții privind garanția: www.trust.com/warranty

Pentru a asigura manipularea în siguranță a dispozitivului, respectați instrucțiunile privind siguranța de pe www.trust.com/safety. Raza de acțiune wireless depinde foarte mult de condițiile locale, cum ar fi prezența sticlei de înaltă eficiență și beton armat. Nu folosiți produsele Trust Smart Home la sisteme de susținere a vieții. Acest produs nu este rezistent la apă.

Nu încercați să reparați acest produs. Culoarele firelor pot varia în funcție de țară. Luați legătura cu un electrician dacă aveți îndoieri cu privire la fire. Nu conectați lumini sau echipamente care depășesc sarcina maximă a receptorului. Aveți grijă la montarea receptorului, este posibil să existe tensiune chiar și atunci când receptorul este închis.

Eliminarea la deșeuri a ambalajelor - Eliminați la deșeuri ambalajele care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale. Eliminarea la deșeuri a dispozitivului - Simbolul a unui tomberon tăiat înseamnă că acest dispozitiv este supus prevederilor Directivei 2012/19/UE. Eliminarea la deșeuri a bateriilor - Bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile casnice. Aruncați bateriile numai dacă sunt descarcate complet. Aruncați bateriile în conformitate cu prevederile locale. Puterea maximă de transmisie radio: -15.73 dBm. Gama de frecvențe de transmisie radio: 433,92 MHz

Trust International B.V. declară că articolul numărul 71963/71963-02 respectă prevederile Directivelor 2014/53/UE – 2011/65/EU . Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.trust.com/compliance

 Declaration of Conformity

Trust International B.V. declares that this Trust Smart Home-product:

Model: AWST-9000Z WIRELESS WALL SWITCH
Item number: 71963/71963-02
Intended use: Indoor

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com/compliance

TRUST SMART HOME
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.trust.com

Trust Electronics Ltd.,
Sopwith Dr, Weybridge, KT13 0NT, UK.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice. Made in China.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Codesystem	Automatic
Channels	2
Size	HxWxL: 80 x 80 x 15 mm
Power	3V lithium battery type CR2032 (included)

www.trust.com
